



Waar moet ik op letten bij gebruik van compatible cartridges?

Wanneer u losse, compatible cartridges met chip in uw printer plaatst, kan het zijn dat deze niet herkend worden of de printer een foutmelding geeft.

Om dit te voorkomen is het **belangrijk een cartridge pas te vervangen wanneer de printer het aangeeft**. Losse cartridges mogen nooit tegelijkertijd worden vervangen.

Mocht dit toch gebeurt zijn, volg dan de volgende stappen:

- 1. Verwijder alle cartridges uit de printer.
- 2. Schakel de printer uit.
- 3. Plaats alleen de cartridge die de printer aangeeft, sluit de deksel.
- 4. Plaats de volgende cartridge die de printer aangeeft, sluit de deksel.
- 5. Herhaal dit tot alle cartridges weer geplaatst zijn.

Verder raden wij u aan wanneer u compatible cartridges wilt gebruiken, dit eerst met 1 cartridge te proberen. Niet elke printer accepteert deze namelijk.

In onze winkels verkopen wij voornamelijk originele inktcartridges, omdat deze vaker en beter kunnen worden nagevuld.