

Brother printer geeft melding: "kan niet detect"

Geeft uw Brother printer de melding: kan niet detect of geen patroon, dan is de inktcartridge waarschijnlijk niet goed geplaatst. Haal de cartridge weer uit de printer en plaats deze langzaam opnieuw in de printer. Zorg bij het plaatsen van een cartridge dat uw printer aanstaat.

In uw printer staat aangegeven welke cartridge op welke plaats gezet moet worden, elke cartridge moet aanwezig zijn om de printer te kunnen gebruiken. Na het plaatsen vraagt uw printer op het display of de cartridge nieuw is. Bijvoorbeeld:

Veranderd? Zwart.

Voor elke nieuwe/nagevulde cartridge die u hebt geïnstalleerd drukt u op **(Ja)**.

AL MEER DAN 1 MILJOEN
CARTRIDGES NAGEVULDI