

Brother printer met opstartproblemen?

Pas een reset toe om uw printer weer probleemloos op te starten.

Haal de stekker van uw printer eruit. Wacht een paar minuten. Houd dan de aan/uit-knop ingedrukt en doe tegelijkertijd de stekker er weer in. Blijf vervolgens de aan/uit-knop vast houden totdat het scherm op uw printer weer een vertrouwd beeld of een melding geeft.

