

Resetten HP 15 en 45

Elk cartridge van HP heeft een eigen serienummer. Sommige HP printers onthouden de twee/drie laatste serienummers van de geplaatste cartridge. Wanneer een derde/vierde cartridge wordt geplaatst wordt het serienummer van de eerste automatisch verwijderd uit het geheugen van de printer. Wanneer nu de eerste cartridge weer wordt teruggeplaatst zal de printer deze weer als vol herkennen.

Omdat niet iedereen drie of vier cartridges heeft om de printer om de tuin te leiden, pas de volgende reset methode toe:

1. Plak met een stukje tape de bovenste vier contactjes van de eerste rij contactjes af (de blauwe blokjes op de foto).
2. Stop de afgeplakte cartridge in de printer
3. Nu verschijnt er een venster met een foutmelding.
4. Klik op OK.
5. Er kan nu door de printer een testpagina worden afgedrukt.
6. Haal de cartridge weer uit de printer.
7. Verwijder de tape, denk erom dat er geen lijmresten op de contactjes zijn achter gebleven (dit kunt u met alcohol of spiritus verwijderen).
8. Plak met een stukje tape nu de bovenste vier contactjes van de vierde rij af (de rode blokjes op de foto).
9. Herhaal nu de stappen onder 2-3-4-5-6-7
10. Stop nu de cartridge weer in de printer
11. De printer print weer een testpagina en herkent de cartridge als een volle cartridge.



Werkt deze oplossing niet probeer dan het volgende:

12. Plak met een stukje tape de onderste vier contacten van de eerste rij contactjes af (groene blokjes op de foto)
 13. Herhaal nu de stappen onder 2-3-4-5-6-7
 14. Plak nu met een stukje tape de onderste vier contacten van de vierde rij contacten af. (bruine blokjes op de foto).
 15. Herhaal nu de stappen onder 2-3-4-5-6-7
 16. Stop de cartridge weer in de printer.
- De printer print weer een testpagina en herkent de cartridge als een volle cartridge.